

Инструкция: Гидроизоляция АКВАСОРБ Пломба Проф

Подготовка

При постоянном притоке воды расшить швы перфоратором на 2 см и глубину не менее 3 см по форме «ласточкина хвоста». Для крепления анкеров, болтов в бетоне или кирпичной кладке сделать отверстие на 2 см глубже длины детали и на 0,5 см шире ширины детали. И промыть отверстие.

Приготовление раствора

Смесь смешать с водой в указанном количестве. Время схватывания можно увеличить, используя холодную воду или холодную сухую смесь.

Если средство хранилось при отрицательной температуре, перед применением его надо выдержать не менее 24 часов в помещении при комнатной температуре. Готовую смесь использовать в течение 1 минуты.

Нанесение раствора

Работы выполняются при t воздуха и поверхности основания не ниже 5°C и не выше 35°C. После смешивания, готовому раствору следует придать руками форму цилиндра или шара.

После начала схватывания смесь с силой вдавливают в отверстие и удерживают 3 минуты, не ослабляя давление. Большое отверстие заполняют от края к центру. При активной течи, в отверстии можно зафиксировать дренажную трубку и отвести поток. Затем герметизировать пространство вокруг трубки раствором средства АКВАСОРБ Пломба Проф. И убрать трубку, заполнить отверстие новой порцией смеси (сформировать цилиндр и с силой вдавить).

Вертикальные напорные течи обрабатывают раствором сверху вниз. Излишки удаляются до отвержения.

При фиксации анкеров, болтов и закладных элементов отверстие заполняется раствором незамедлительно, после чего в него вдавливается закладная деталь. Смесь возле детали необходимо уплотнить руками.