

Инструкция: АКВАСОРБ Антивотер

Подготовка основания

Очистить основание от грязи, масел, жира, краски, используя пескоструйную обработку, струю воды высокого давления или металлическую щетку. Гладкие поверхности сделать шероховатыми.

Затворить в отдельной емкости количество, которое будет использовано в течение часа. Перемещать сухую смесь с водой до получения однородной смеси. Для затворения АКВАСОРБ Антивотер использовать только чистую воду. Через 5 минут еще раз перемешать в течение 1 минуты. Использовать смесь в течение 1 часа.

Способ применения

Перед нанесением смеси расширить трещины и увлажнить поверхность основания. Первый слой равномерно нанести на поверхность кистью, второй – шпателем, в перпендикулярном направлении. Толщина первого слоя: 1,5–2 мм, выдержка - 6 часов. Не позднее 8 часов нанести второй слой. При необходимости - добавить 3 слой. Общая толщина слоев не должна превышать 0,5 см, в углублениях до 0,8 см.

Температура воздуха при работе и выдержке слоев должна быть от 5°C до 30°C, при уровне относительной влажности не более 60%.

Гидроизоляция обмазочная АКВАСОРБ Антивотер не предназначена для металла, деревянных, пластиковых и крашенных поверхностей. Она применяется на жестких, недеформируемых основаниях.

После окончания работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.