

Инструкция: цементно-полимерный шпуровой состав ГРАНЕКС

Подготовка поверхности основания

Поверхность конструкции необходимо очистить от грязи, разрушенного бетона, штукатурного раствора, жировых пятен, остатков краски и иных отслаивающихся материалов.

Порядок проведения работ

Состав смешивается с 4 л воды в течение 7 минут вручную или с помощью смесителя на низких оборотах до образования гомогенного пластичного раствора. Добавлять воду для освежения раствора не допускается.

При инъектировании рекомендуется использовать насосы с давлением не более 10 бар.

Раствор закачиваются через пакеры.